

Návod na údržbu továrně olejovaných dřevěných podlah Weiss

Popis

Abyste si svou vysoce kvalitní podlahu z přírodního dřeva mohli dlouho užívat, je nezbytná správná péče a čištění.

Obecné informace:

Naše podlahy z přírodního dřeva jsou vyrobeny z nejčistšího a originálního surového dřeva. Použité oleje a mýdla jsou vyrobeny z přírodních látek. Během instalace a po instalaci by mělo být klima v místnosti 20-22 °C a relativní vlhkost vzduchu 50-60%.

Hodnoty lze snadno zkontrolovat vlhkoměrem. Zdravé klima je důležité jak pro pohodu člověka, tak pro dřevo. Dřevo reaguje na vlhkost vzduchu přirozeným způsobem. Na suchém vzduchu se dřevo smršťuje, na vlhkém vzduchu bobtná. To může zejména v zimních měsících vést k tvorbě spár. U podlah z masivního dřeva je to zcela běžné. Použití zvlhčovačů vzduchu se zvláště doporučuje během topné sezóny, protože během tohoto období může vlhkost vzduchu klesnout

pod 45%, což může vést ke zvýšené tvorbě spár.

Obecně se vyhněte znečištění a zadržování vody na povrchu dřeva. Rohožky a čistící zóny v silně používaných vstupních prostorech zabraňují „ochození“ povrchu. Toto je důležité opatření, zejména u barevně ošetřených podlahových desek, aby se zabránilo odstranění povrchové vrstvy a tvorbu vychozených míst. Křesla, stoly a další nábytek by měl být vybaveny kluznými plstěnými podložkami. Tím zabráníte poškrábání povrchu. Používejte pouze námi doporučené čistící a udržovací prostředky. Mnoho komerčních produktů (např. čistící prostředky pro domácnost nebo mýdla) mohou olejovaný povrch zničit. Navíc utěrky z mikrovláken nejsou v žádném případě vhodné pro použití na dřevěné podlahy (povrch je broušen). Pravidelně používejte výkonný vysavač k odstranění povrchových nečistot a nečistot. Zabráníte tak znečištění (poškrábání) nebo vyplnění spár nečistotami.

Přípravky pro péči a čištění

Ujistěte se, že vaši novou podlahu udržujete čistou

Počáteční péče:

Naolejované podlahy z přírodního dřeva mají dokončený povrch. Aby byla podlahy ještě odolnější, doporučujeme ji „ošetřit“ olejem Weiss Natural Care. Lepené spoje a úkosy jsou lépe chráněny a olej má také čistící účinek.

Průběžné čištění:

V závislosti na stupni znečištění musí být podlaha pravidelně čistěna. Upřednostňuje se suché čištění smetákem a vysavačem. Podlahu otírejte pouze vlhkým hadříkem (NIKDY mokrým), pokud je velmi znečištěný. Zde se doporučuje dřevěné podlahové mýdlo. Pokud je silně znečištěný, kontaktujte svého odborného poradce. Poté je třeba podlahu znovu naolejovat přípravkem Weiss Pflegeöl Natur.

Intenzivní čištění:

Pro rychlé a intenzivní čištění doporučujeme Weiss Deep Cleaner Spray. Po úplném zaschnutí znovu ošetřete udržovacím olejem.

Dodržujte technické listy výrobků, které jsou k dispozici také v praktické sadě Weissovy počáteční péče.

